

**Návod na použití fólie pro potisk světlých textilií
FOREVER UNIVERSAL +
i pro stroje s vyšší teplotou ve fixaci**

Nastavení barevného kopírovacího stroje nebo barevné laserové tiskárny:

Barevný kopírovací stroj: Zrcadlové otočení
Druh materiálu: tvrdý papír
Typ podavače: ruční vkládání

Barevná laserová tiskárna: Zrcadlové otočení
Druh materiálu: tvrdý papír nebo štítky
Typ podavače: ruční vkládání

Nastavení tepelného lisu:

Nastavte teplotu na 200°C

Nastavte tlak na maximum

Čas: 10 – 15 vteřin

Fixační čas: 10 vteřin

Oříznutí

Motiv je třeba ostříhnout kolem motivu pro maximální redukci lesklých okrajů

Tepelný přenos

Transferový papír Forever Universal umístěte na tričko obrázkem k triku. Zavřete lis a lisujte 10 – 15 vteřin.

Lis otevřete, nechte triko cca 5 - 10 vteřin vychladnout a strhněte přenosový papír. Přikrejte obrázek lesklou stranou pečicího papíru Antistick a lisujte 10 vteřin. Výrazně se zvýší odolnost proti oprání.

Natáhněte obrázek lehce do šířky, aby byl potisk na omak ještě měkčí.

Praní

Prát na ruby v pračce do teploty 40°C pracím prostředkem na praní jemného prádla. Nadávat do sušičky!

Nežehlit potisk!

* Vysoký tlak je důležitý pro vyšší kvalitu potisk a větší životnost při praní. Při nižším tlaku může černá barva vyblednout.